



LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120

Multi usages
Toutes surfaces



- ✓ Lingettes à usage unique
- ✓ Nettoie et désinfecte en un seul geste les objets et les surfaces
- √ Sans rinçage*
- ✓ Bactéricide, lévuricide, virucide

LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120

CARACTÉRISTIQUES

- Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante parfumée.
- Formulées pour limiter les risques de contaminations virales et bactériennes.
- Nettoient et éliminent bactéries, levures, virus des surfaces, matériels, mobiliers.*
- Recommandées pour la désinfection quotidienne en milieu médical, CHR, collectivités, entreprises (matériel médical, écoles, crèches, tables, sanitaires, portes et poignées, bureaux, claviers, téléphones...).
- Parfum frais mentholé
- * Rincer à l'eau potable les surfaces en contact alimentaire

	Temps d'action				
Bactéricide	EN 16615	2 min			
	EN 1276 EN 13697	5 min			
Lévuricide	EN 16615	2 min			
	EN 1650 EN 13697	15 min			
Virucide	EN 14476 sur HBV, BVDV, H1N1, Herpes, Vaccinia, Rotavirus	5 min			
	EN 14476 sur Norovirus	15 min			
** En conditions de saleté à 20°C					

MODE D'EMPLOI

- A utiliser quotidiennement pour nettoyer et désinfecter en un seul geste toutes les surfaces.
- Les boîtes sont scellées avec un opercule aluminium pour vous garantir un niveau d'imprégnation optimal, sans dessèchement pendant le transport et le stockage.
- Ouvrir le couvercle, ôter l'opercule lors du 1^{er} usage, sortir la lingette.
- Frotter les surfaces avec la lingette pendant 30 secondes.
- Laisser agir pendant 5 à 15 minutes selon l'activité souhaitée.
- Inutile de rincer, hors surfaces en contact alimentaire.
- Bien refermer la boîte après chaque usage.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITÉS PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE	NOMBRE DE COUCHES
Lingettes désinfectantes surfaces x120	PV56151003	3661295615101	12	10	80	8

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



N°Azur) 0 810 400 402